

# BETJENING BRANNSENTRAL:

---

## **BRANNALARM I LEILIGHETER m/ FORSINKELSE:**

Ved røykutvikling i leiligheter vil det være lokal varsling og sirenene i den respektive leiligheten vil gå i 120 sekunder. Ved uønsket alarm som for eksempel steking og fyring må beboere starte utlufting straks. Vift gjerne med en gjenstand for å skape sirkulasjon i røykmeldereren. Er meldereren fri for røyk etter 120 sekunder vil systemet nullstille seg selv og sirener vil stanse. I noen tilfeller vil det lyse et rødt lys på melder etter en alarm og beboer må da varsle styre slik at dem får tatt en resetting. Er det fortsatt røyk i melder etter 120 sekunder så vil det gå full alarm i hele bygget.

Hvis beboer er usikker hvor alarmen startet så må dem orientere seg på brannsentral og o-planer som henger ved sentral. Beboere må **alltid** kontrollere hvilken sone, leilighet eller bod som har gått i alarm før dem kan avstille eller stanse klokke. Når det er kontrollert og området er klarert kan man trykke «avstill klokke»

## **BRANNALARM I FELLESAREAL, TEKNISKROM OG P-KJELLER.**

Alarmen vil gå direkte og ingen forsinkelse. Orienter seg på sentralen og o-planer.

- Dører i fellesareal vil lukke seg ved brann.
- Port vil gå opp i p-kjeller.

Øvrig Info:

\*Beboere skal ikke bytte batteri eller flytte meldere. Brannsentral gir feilmelding når ting er endret på.

\* Flytting, demontering og skade på utstyr som tilhører brannalarmen vil gi utgifter for sameiet.

\* Ved oppussing eller annet arbeid så må det monteres på plasthette på meldere. Styret har til disposisjon.